

# ATP - ASP

Peso-Prezzo-Importo



MANUALE D'USO



**Index Srl**

Via Pascoli 91

21044 Cavaria con Premezzo (VA)

Tel. 0331 212721

P. IVA 03726850120

Sito internet: [www.indexcom.eu](http://www.indexcom.eu)

Email: [info@indexcom.eu](mailto:info@indexcom.eu)

## 1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ◆ Triplo display LCD
- ◆ Batteria ricaricabile
- ◆ Unità di peso selezionabili
- ◆ Operazione di accumulo del peso ( per versione non Omologata )
- ◆ 10 Memorie PLU programmabili
- ◆ Risoluzione di lettura selezionabile ( per versione non Omologata )
- ◆ Auto retroilluminazione

## 2. DESCRIZIONE TASTI

**ZERO** Questo tasto azzerà il peso sul display.

**TARE** Questo tasto sottrae il valore di Tara e porta la scala da modalità peso lordo a modalità peso netto.

**SAVE** Questo tasto è usato per disabilitare o abilitare la funzione di auto-cancellazione del prezzo o tara

**B/L** Tasto utilizzato per la retroilluminazione (ON/OFF/AUTO)

**ACCOUNT** Tasto utilizzato per richiamare il prezzo, dare il resto, richiamare le memorie

**M+** Tasto utilizzato per aggiungere dati in accumulo.

**UNIT** Tasto utilizzato per cambiare le unità di misura.


**PLU** Questo tasto è utilizzato per salvare e richiamare unità di prezzo dalla memoria

**C** Tasto utilizzato per cancellare la memoria e immettere un nuovo valore.

**0~9** I tasti numerici (0~9) sono utilizzati per impostare l'unità dati prezzo.

- Tasto utilizzato per impostare i decimali

## 3. ISTRUZIONI GENERALI

1. Quando la batteria sta per scaricarsi, l'indicatore  si accende automaticamente. Caricare la batteria. Se non si ricarica la batteria, il display mostrerà "BAT LO" ogni 10 minuti, e la bilancia si spegnerà automaticamente dopo 50 minuti per proteggere la batteria.

2. C'è un LED sotto il display di prezzo totale che indica lo stato di batteria carica. Se il LED è verde la batteria è carica. Se rosso indica che la batteria è in carica.

3. Prima di iniziare ad utilizzare la bilancia, controllare che la bilancia sia in bolla.

## 4. OPERAZIONI DI BASE

### 4. 1 Azzerare la bilancia

Quando non ci sono oggetti sul piatto ma il valore del peso non è zero, premere **ZERO** per azzerare il display. Quando il peso supera il 2% della capacità totale, questa funzione non è possibile.

### 4. 2 Tara

Posizionare un contenitore sul piatto, quando il peso è stabile, premere **TARE**, si accende la spia di TARA. E verrà dedotto il peso del contenitore se si vuole annullare il peso di tara, togliere il contenitore dal piatto e premere il tasto **TARE**.

### 4. 3 Allarme sovraccarico

Non caricare merce con peso superiore alla capacità totale. Quando si visualizza “—OL—” e si sente un Beep, rimuovere l’oggetto dal piatto per non danneggiare la cella di carico.

### 4. 4 Imposta unità prezzo

Per utilizzare la bilancia nel Retail, è necessario impostare il prezzo ( al KG oppure al Etto ), la bilancia utilizza l’unità di prezzo per capire quale è il totale di quella merce c’è sul piatto.

Quando il display mostra il peso della merce sul piatto, impostare il prezzo unitario con I tasti numerici. L’unità di prezzo impostata verrà mostrata nel display **UNIT PRICE**, il display **TOTAL PRICE** mostrerà il prezzo totale della merce. Per cancellare il prezzo impostato premere il tasto C .

### 4.5 Cambia unità di misura

Utilizzare il tasto **UNIT** per cambiare l’unità di misura.

## 5. OPERAZIONE DI ACCUMULO

### (operazioni possibili solo nelle versioni non OMOLOGATE)

#### 5.1 Funzione di accumulo

Ogni volta prima di utilizzare questa funzione, assicurarsi che il piatto della bilancia sia vuoto, il valore corrente di accumulo è Zero, e la lettura del peso è stabile.

#### 5.2 Operazione di accumulo

Mettere degli oggetti sul piatto, aspettare che la lettura del peso sia stabile, premere **M+**, il display mostrerà **total x**, questo è il valore totale corrente.

#### 5.3 Operazione di somma

Dopo la funzione di accumulo, premere **ACCOUNT**, il display del peso mostrerà il prezzo sommato, utilizzare il tasto Moneta e il display Unità prezzo e quello di prezzo totale mostreranno il valore..

Premere **TARE** per tornare alla funzione di pesata normale e cancellare la memoria, se non si vuole cancellare la memoria, premere **ZERO** per tornare alla funzione di pesata normale

Per sommare i prezzi si può utilizzare questa funzione anche senza aver utilizzato la funzione di accumulo in precedenza

## 6. PREZZI PROGRAMMATI (PLU)

Si possono impostare fino a 10 unità prezzo.

#### 6.1 Memorizzare il prezzo programmato

Impostare il prezzo al Kg che si desidera memorizzare e successivamente tenere premuto **PLU** per 3 secondi il display mostrerà "save pos", premere il tasto numeric 0~9 per memorizzare in quale posizione si vuole salvare.

#### 6.2 Richiamo prezzo programmato

Se si vuole richiamare un prezzo memorizzato nella bilancia, premere **PLU**, il display mostrerà "load pos", premere i tasti numerici 0~9 nel quale abbiamo precedentemente associato un prezzo programmato.

## 7. ALTRE FUNZIONI

### 7.1 Retroilluminazione

La bilancia ha 3 modalità di retroilluminazione: on, off e auto.

OFF: retroilluminazione disattivata.

ON: retroilluminazione sempre accesa (sconsigliata per funzionamento a batteria)

AUTO: la retroilluminazione si attiva o alla pressione di un tasto oppure con peso in movimento.

Premete il tasto **B/L** per scegliere la modalità di retroilluminazione, premere il tasto **B/L** scegliere la modalità desiderata ( AUTO, ON e OFF ) e poi premere il tasto **TARE** per confermare.

### 7.2 Cancellazione del prezzo al passaggio da zero

La bilancia può cancellare l'unità prezzo automaticamente, quando torna a zero, la bilancia le cancella automaticamente.

Premere **SAVE** per on/off la funzione di cancellazione automatica, quando l'indicatore SAVE è on, la funzione è disabilitata, quando l'indicatore SAVE è off, la funzione è abilitata.

### 7.3 Auto spegnimento

La bilancia ha la funzione di auto-spegnimento, Premere **ACCOUNT** durante il self-check all'accensione, il display mostrerà "sleep mode", premere **SAVE** per selezionare 0/1/5/30, premere **TARE** per salvare.

### 7.4 Operazione di Audit

Premere **SAVE** durante il self-check all'accensione, il display mostrerà quattro parametri in successione; i primi due parametri non sono rilevanti; il terzo ed il quarto decidono se il tasto UNIT debba potere oppure no avere la possibilità di commutare tra UNIT e tra €/Kg e €/etto.

## 8. CALIBRAZIONE (solo per personale autorizzato)

Premere **TARE** durante il self-check all'accensione per entrare nel menu dei parametri, la password di default è 0000.

Quando il menu dei parametri mostra "FO CAL", bisogna premere lo switch di calibrazione ( lo switch è posto sotto alla bilancia ed è protetto dal sigillo metrico che ne garantisce l'antimanomissione ).

Premere il tasto **TARE**, il display mostrerà "unLoAd" bisogna togliere qualsiasi peso sia presente sul piatto della bilancia.

Premere **TARE** per impostare il punto di Zero dopo l'accensione della spia di peso stabile.

Imposta il peso di calibrazione poi posizionalo sul piatto della bilancia, successivamente premere **TARE**. Appena si accende la spia di peso stabile premere **TARE** oer accettare il peso imposto. Si riaccenderà la spia di peso stabile.

Quando l'operazione di calibrazione sarà finite la bilancia tornerà automaticamente alla funzione normale di pesata.

**N.B.: dopo aver rifatto la calibrazione è necessario rieseguire la verifica periodica !**

Questo prodotto rientra nel campo di applicazione della Direttiva 2012/19/UE riguardante la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Per disfarsi dell'apparecchio, in quanto composto da diversi materiali che possono essere riciclati presso le strutture adeguate, occorre accertarsi di affidarlo ad imprese specializzate sia per il trasporto che per il trattamento dei rifiuti. A tal scopo occorre informarsi e ricercare le imprese atte a ricevere il prodotto per lo smaltimento ed il suo successivo corretto riciclaggio.

Si ricorda, inoltre, che a fronte di acquisto di apparecchio equivalente, il produttore è tenuto al ritiro del prodotto da smaltire.

Il prodotto non è potenzialmente pericoloso per la salute umana e l'ambiente, non contenendo sostanze dannose come da Direttiva 2011/65/UE (RoHS), ma se abbandonato nell'ambiente impatta negativamente sull'ecosistema.

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Si raccomanda di non usare assolutamente l'apparecchio per un uso diverso da quello cui è stato destinato, essendoci il pericolo di shock elettrico se usato impropriamente.



**Il simbolo del bidone barrato, presente sull'etichetta posta sull'apparecchio, indica la rispondenza di tale prodotto alla normativa relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). L'abbandono nell'ambiente dell'apparecchiatura o lo smaltimento abusivo della stessa sono puniti dalla legge.**

## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità è disponibile all'indirizzo Internet [www.indexcom.eu](http://www.indexcom.eu) nell'area riservata

## **GARANZIA**

La garanzia è di UN ANNO dalla consegna dello strumento e consiste nella copertura gratuita della manodopera e dei ricambi per STRUMENTI RESI FRANCO SEDE della VENDITRICE. La garanzia è valida in caso di guasti NON imputabili al Committente (ad es. uso improprio) e NON imputabili al trasporto.

Se, per qualsiasi ragione, l'intervento è richiesto (o è necessario) presso il luogo di utilizzo, saranno a carico del Committente le spese per la trasferta del tecnico: tempi e spese di viaggio ed eventualmente vitto e alloggio.

Se lo strumento è spedito a mezzo corriere, le spese di trasporto (a/r) sono a carico del Committente.

La GARANZIA DECADE nel caso di guasti dovuti ad interventi di personale non autorizzato o di collegamenti ad apparecchiature applicate da altri o per errato inserimento alla rete di alimentazione.

E' ESCLUSO qualsiasi indennizzo per danni, diretti o indiretti, provocati al Committente dal mancato o parziale funzionamento degli strumenti od impianti venduti, anche se durante il periodo di garanzia.

## **TIMBRO CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO**

